Технический райдер

GIPSY

GIPSY

MAIN STAGE. SOUND EQUIPMENT (звуковое оборудование)

Line array top (элемент массива)	
Clair Brothers i212	12
Sub (субвуфер)	
Clair Brothers is218	8
Amplifier (усилитель)	
Lab Grouppen PLM 10000q	6
Lab Grouppen PLM 20000q	2
Dj Booth Amplifier (усилитель)	
Nexo Nx-Amp 4x4	1
Sound processor (процессор)	
Meyer sound Galileo	1
Dj Booth (диджейский монитор, сборка суб+топ)	
Nexo Ps-15 + LS-600	2

GIPSY

MAIN STAGE. DJ GEAR (диджейское оборудование)

dj mixer (диджейский микшер)	
PIONEER DJM900	1
dj player (диджейский проигрыватель)	
PIONEER CDJ2000NXS	2

GIPSY

MAIN STAGE. LIGHT EQUIPMENT (световое оборудование)

Beam	
Replica Sharpy	6
Clay Paky Sharpy	6
Strobe	
Martin Atomic3000	6
Led beam	
Martin MAC 101	8
Led strip	
StairVille LED Bar 240 RGB	18
Hazer	
Smoke Factory TourHazer II (без жидкости, жидкость оплачивается отдельно!)	2
Blinder	
Thomas Blinder 2 lamp	13

GIPSY

DANCE FLOOR. LIGHT EQUIPMENT (световое оборудование)

Wash	
Martin Aura	5

Beam	
Martin MH-3	10
Involight 1212pro	10

LIGHT CONSOLE (управление светом)

on PC (Установлен в пультовой, перемещению не подлежит)	
Ma lighting Grand MA 2 command wing + PC	1

GIPSY

VIDEO EQUIPMENT (видео оборудование)

9 753 x 3 901 mm / 1280 x 768 pix	
Led screen P7.62	1
1 925 x 2 560 mm / 384 x 512 pix	
Led screen (back) p5	2
2700 x 1000 mm / 2560 x 720 pix	
Orion Led panel 50’	1
1080 x 1920 pix	
Toshiba Led 55’	7

STAGE SIZE (размер сцены).

6000 X 5500(6500)

H=1400

Оборудование из зала в зал не перемещается и не перевешивается.

контакты

GIPSY

+7 (495) 204 30 43

corp@eventmoskva.ru

www.eventmoskva.ru

Адрес:

119072, Москва,
Болотная набережная 3/4